

interiérová roletka RH

U oken řady EXCELLENT a THERMICAL před montáží rolety nejprve demontujte z křídla okna krycí lištu s dotlakovým zámkem (u výklopně-kyvného okna a u spodního zavírání - bez zámku).

Krycí lištu připevněnou vruty (A) demontujte po sejmutí plastových krytek vrutů odšroubováním.

Krycí lištu připevněnou skrytým spojem (B) demontujte **vyklepnutím do levé strany** cca 6 mm (neklepejte přímo do lišty, použijte podložku).

U oken s el. pohonem umístěným nahoře okno otevřete, krycí lištu demontujte **vyklepnutím směrem dolů** cca 6 mm (neklepejte přímo do lišty, použijte podložku).

