

postup pro spárování předokenní rolety v APLIKACI SOMFY TAHOMA:

- **na mob. telefonu** v aplikaci SOMFY TAHOMA
 - menu > moje zařízení > +přidat zařízení > okna a ochrana proti slunci > rolety > rolety > dálkový ovladač > VELUX > další
- **na ovladači Velux** sponkou 2 vteřiny ozubené kolo (roleta začne popojíždět)
- **na mob. telefonu** v aplikaci potvrdit

Po nalezení rolety ji můžete v aplikaci přejmenovat dle potřeby.

Tento postup opakujte pro každou roletu.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte podporu SOMFY:

<https://www.somfy.cz/nase-sluzby/kontaktni-informace>