

Pojistnou difúzní manžetu PDM připevněte k rámu dřevěného střešního okna sponkami podle obrázku (vyšším pruhem nahoru). U plastového okna použijte lepící pásku (není součástí balení).

U sestav oken **vedle sebe** přes horní díly instalujte dodatečný pruh fólie (není součástí balení).

U sestav oken **nad sebou** horní díl manžety spodního okna zkráťte tak, aby se dotýkal spodního okraje horního okna. Spodní díl manžety horního okna zkráťte tak, aby se dotýkal horního okraje spodního okna.

